

■名称と機能

受信レベルLED
(受信レベルによって点灯)
※1つ以上点灯で正常

ステータスLED
(全て点灯が正常)

電源ボタン

USB
端末アップデートに使用する為
通常使用しません

LANポート

電源コネクタ

■電源アダプターの接続

下記写真を参考に電源アダプターを本体に接続します。



※電子レンジや冷蔵庫、衛星アンテナなど、
強い磁気や電磁波を発生させる設備の近くに
設置しないでください。

■電源を入れる/切る

◆電源を入れる

機器裏面の電源ボタンを2秒以上押してください。

◆電源を切る

コンセントからACアダプターを抜く、もしくは
上部の電源ボタン5秒以上押してください。

■Wi-Fi接続

端末本体の底面に「WLAN-NAME(SSID)」および
「WLAN-KEY(セキュリティキー/パスワード)」の
記載がありますので、無線設定を実施して下さい。

WLAN - Name(2.4G SSID) : HUAWEI-eA280-〇〇-2.4G
WLAN - Name(5G SSID) : HUAWEI-eA280-〇〇-5G
WLAN - Key : △△△△

《端末本体の底面シールに記載がございます。》

WLAN - Nameは2種類ありますが
どちらに繋げてもご利用いただけます。

