

# モバイルタイプ (E5577) オンラインアップグレードガイド

## アップグレード手順

・電源 ON かつ電池残量が 50%以上(電池バー2 本以上)の状態ですべての更新通知が自動的に表示されます。

1. モバイルタイプ (E5577) の画面にアップグレード通知が表示されますので以下の操作を行ってください。

- ①メニューボタンを押す
- ②「Update」を選択
- ③電源ボタンを押してアップグレードを開始

※「Ignore」を選択した場合はアップグレードを延期し 7 日後に通知が再表示されます。

①メニューボタンを押す



②Update を選択



③電源ボタンを押してアップグレード開始

2. ソフトウェアのダウンロードが開始されますので、電源を切らないで下さい。



3. ダウンロードが成功した後、インストールが開始されますので電源を切らないで下さい。



4. インストール後、自動で再起動し以下の TOP 画面に戻ります。



5. 更新後のバージョンを確認しますので、TOP 画面上で以下の操作を行ってください。

- ①メニューボタンを押す
- ②「Device Info」を選択
- ③電源ボタンを押し確認画面を表示

①メニューボタンを押す



②「Device Info」を選択



③電源ボタンを押し確認画面を表示

6. Ver: 21.329.63.00.1383 に更新されていれば、アップグレード完了です。

