




Hai connect端末 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

(HUAWEI eA280)

HUAWEI eA280 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

Wi-Fi SSIDやパスワードを変更する際は、
必ずHai connectの機器とお手元の端末が接続された状態で操作してください。


管理画面へログインするための「IPアドレス」「初期ユーザー名」「初期パスワード」は、
機器本体（底面のラベル）に記載があります。



HUAWEI eA280 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ HUAWEI eA280 管理画面表示

- ① ブラウザ（Internet Explorer、Google chrome、Safariなど）を開き、機器本体に記載されたIPアドレスをアドレスバーに入力し、接続してください。



- ② HUAWEI eA280の管理画面が表示されます。



HUAWEI e A 2 8 0 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順①

「設定」を選択します。



The screenshot displays the Huawei e A 2 8 0 web interface. At the top, the Huawei logo and 'HUAWEI' text are on the left, and a language dropdown set to '日本語' with 'ヘルプ' and 'ログイン' links are on the right. Below this is a navigation bar with 'ホーム', '統計', '更新', and '設定' (highlighted with a red box). The main content area features a 'Co-Co' section with a 4G signal strength indicator and a '接続済 接続設定' button. The bottom section contains three panels: '現在の接続' (Current Connection) showing upload/download speeds and connection time; 'WLANステータス' (WLAN Status) showing WLAN status as 'オン' and 3 users; and 'デバイス情報' (Device Information) showing the start time as 17:30:25. The footer includes a privacy policy link, copyright information for Huawei Technologies Co., Ltd. (2005-2017), and an open source notice.

現在の接続

アップロード/下り速度: 164 B/s / 198 B/s
アップロード/ダウンロード: 49.93 MB / 250.42 MB
接続時間: 17:30:08

WLANステータス

WLANステータス: オン
現在のWLANユーザー: 3

デバイス情報

起動時間: 17:30:25

個人情報保護方針 | Copyright © 2005-2017 Huawei Technologies Co., Ltd. | オープンソース通知

HUAWEI e A 2 8 0 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順②

ユーザー名、パスワードを入力し、ログインします。
初期ユーザー名：機器本体に記載されています
初期パスワード：機器本体に記載されています

ログイン

取消

現在の接続
アップロード/下り速度: 125 B/s / 449 B/s
アップロード/ダウンロード: 51.26 MB / 265.12 MB
接続時間: 170:32:08

デバイス情報
時間: 170:32:27

初期パスワードを入力すると、パスワードの変更を求められますので、変更してください。
※変更後のパスワードはお忘れないようご注意ください。

HUAWEI eA280 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順③

日本語 ヘルプ admin ログアウト

HUAWEI

ホーム | 統計 | 更新 | 設定

クイック設定

ダイヤルアップ

WLAN

DHCP

L2TP

L2GRE

VXLAN

MTU

セキュリティ

TR-069管理

システム

「WLAN」を選択します。

プロファイル設定の構成

ステップ: 1/2

プロファイル名: default(デフォルト)

ユーザー名:

パスワード:

認証: CHAP

IPタイプ: IPv4

APN:

新規プロファイル 次へ

個人情報保護方針 Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd. オープンソース通知

HUAWEI eA280 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順④

The screenshot shows the Huawei eA280 web management interface. The top navigation bar includes the Huawei logo, the text 'HUAWEI', and links for '日本語', 'ヘルプ', 'admin', and 'ログアウト'. Below this is a secondary navigation bar with 'ホーム', '統計', '更新', and '設定' (the last one is highlighted). The left sidebar contains a list of settings: 'クイック設定', 'ダイヤルアップ', 'WLAN', 'WLAN基本設定' (highlighted with a red box), 'WLAN詳細設定', 'WLAN MACフィルタ', 'WPS設定', 'DHCP', 'L2TP', 'L2GRE', 'VXLAN', 'MTU', 'セキュリティ', 'TR-069管理', and 'システム'. The main content area is titled 'WLAN基本設定' and shows configuration fields for 'プロファイル名' (default), 'ユーザー名', 'パスワード', '認証' (CHAP), 'IPタイプ' (IPv4), and 'APN'. At the bottom right of the main area are buttons for '新規プロファイル' and '次へ'. A red callout bubble points to the 'WLAN基本設定' item in the sidebar with the text: 「WLAN基本設定」を選択します。 The top right of the main area shows 'ステップ: 1/2'. The footer contains '個人情報保護方針', 'Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd.', and 'オープンソース通知'.

日本語 ヘルプ admin ログアウト

ホーム 統計 更新 設定

クイック設定

ダイヤルアップ

WLAN

WLAN基本設定

WLAN詳細設定

WLAN MACフィルタ

WPS設定

DHCP

L2TP

L2GRE

VXLAN

MTU

セキュリティ

TR-069管理

システム

「WLAN基本設定」を選択します。

ステップ: 1/2

プロファイル名: default(デフォルト)

ユーザー名:

パスワード:

認証: CHAP

IPタイプ: IPv4

APN:

新規プロファイル 次へ

個人情報保護方針 Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd. オープンソース通知

HUAWEI eA280 Wi-Fi SSIDパスワード変更方法

■ 設定変更手順⑤

日本語 ヘルプ admin ログアウト

HUAWEI

ホーム | 統計 | 更新 | **設定**

クイック設定
ダイヤルアップ
WLAN
→ WLAN基本設定
WLAN詳細設定
WLAN MACフィルタ
WPS設定
DHCP
L2TP
L2GRE
VXLAN
MTU
セキュリティ
TR-069管理
システム

WLAN基本設定

セキュリティモードがWEPに設定されている場合、WPSは使用できません。
セキュリティモードがWEPに設定されている場合、802.11nモードのみで動作する無線ネットワークアダプタはデバイスにアクセスできない可能性があります。
注意: WLANのパラメータが再構成された場合、Wi-Fiモジュールが再起動し、アクセスされているユーザーはすべて切断された後に再接続されます。

2.4GHz WLANモジュール: ☒ 有効化 ☐ 無効
5GHz WLANモジュール: ☒ 有効化 ☐ 無効

SSID	セキュリティモード	動作バンド	ステータス	オプション
HUAWEI-eA280-9184-2.4G	WPA/WPA2-PSK	2.4GHz	オン	編集
HUAWEI-eA280-9184-2.4G-1	WPA/WPA2-PSK	2.4GHz	オフ	編集
HUAWEI-eA280-9184-5G	WPA/WPA2-PSK	5GHz	オン	編集
HUAWEI-eA280-9184-5G-1	WPA/WPA2-PSK	5GHz	オフ	編集

動作/バンド: 2.4GHz

SSID: HUAWEI-eA280-9184-2.4

セキュリティモード: WPA/WPA2-PSK

WPA事前共有キー: *****

☐ パスワードの表示

SSIDブロードキャスト: ☒ 有効化 ☐ 無効

注意: SSIDブロードキャストが無効な場合、Wi-Fiネットワークに接続するための有効なSSIDを入力する必要があります。詳細は、ヘルプを参照してください。

適用 取消

個人情報保護方針 Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd. オープンソース通知

■ SSID変更
SSIDを任意の文字列に変更します。

■ パスワード変更
WPA事前共有キーを任意の文字列に変更します。

変更後、「適用」をクリックします。

設定画面を開くと、2.4GHzのSSID設定画面が表示されます。
5GHzの設定を変更する場合は、3行目の「編集」から変更できます。