

# Hai connect ご利用ガイド (モバイルタイプ E5785-320a)

ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。

## 1. 付属品

■本体(E5785-320a) ※SIMカード装着済み



■MicroUSBケーブル



■電池パック




※ACアダプタの付属はございませんので、お手持ちのACアダプタをご使用ください。


※万が一、不足品がございましたら、Hai connectフリーダイヤルへご連絡ください。  
※デザインは一部変更になる場合がございます。

## 2. 名称と機能

### ■表面



### ■液晶画面



### ■上面



### ■下面



# 【スタートガイド】電池パックの装着からWi-Fiの接続方法まで

## 3. 電池パックの装着 ※電池パックは本体に未装着の状態でのお届けになります。

①本体裏面のカバーを外します。

本体裏面の右下にある「取り外しくぼみ」に爪を入れて、カバーを引き上げて外してください。



②電池パックの接続接触部分が右上になるように本体へ装着してください。



③本体裏面のカバーを取り付けます。



## 4. 電源の操作

### ■電源オン

- ①電源ボタンを5秒以上長押しします。
- ②いくつか画面が切り替わり、約30秒ほどで電源オンの画面が表示されます。これが正常な状態です。



※写真はイメージです。

### ■電源オフ

- ①電源ボタンを5秒以上長押しします。
- ②メニュー画面から、「電源オフ」を選びます。
- ③電源ボタンを押すと、約10秒ほどで画面が消えます。

### ■再起動

- ①電源ボタンを5秒以上長押しします。
- ②メニュー画面から、「再起動」を選びます。
- ③電源ボタンを押すと、約10秒ほどで画面が消え、自動で電源が再度オンになります。

### ■リセット ※初期化状態になります。

- ①本体裏面のカバーを外します。
- ②本体下部にあるリセットボタン(赤色)を爪楊枝のような先のとがったもので約5秒ほど長押しします。
- ③自動的に本体がリセットされ、再度、電源オンの状態になります。



## 5. Wi-FiのSSID・パスワード

---

- ① MENUボタンを1回押します。Wi-Fi情報画面が表示されます。
- ② SSID(ネットワーク名)を確認します。  
「SSID:」の後に表示される名前がSSID(ネットワーク名)です。
- ③ パスワードを確認します。  
「PWD:」の後に表示される英数字がパスワードです。大文字・小文字・数字に注意してください。



## 6. Wi-Fi接続

---

- ① 本体の電源をオンにします。
- ② お手持ちの端末(スマートフォンやPC等)のWi-Fi接続設定メニューを開いてください。  
例えば、iPhoneの場合は「設定」から「Wi-Fi」を選択します。  
Androidの場合は、「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」と進んでください。
- ③ ネットワーク一覧画面から、本体のWi-Fi情報画面に表示されたWi-Fiの「SSID」を1つ選んでください。  
※SSIDは、ネットワーク名のことです。例:『HUAWEI\_5785\_D460』など。
- ④ パスワード入力画面に、本体のWi-Fi情報画面に表示されたWi-Fiの「パスワード」を入力してください。  
パスワードは大文字と小文字が区別されますので、正確に入力して下さい。
- ⑤ Wi-Fiの接続状態が「接続済み」になりましたら、Wi-Fi接続完了です。  
接続状態を確認するには、Wi-Fiメニューで接続先の横に「接続済み」と表示されているかを確認してください。
- ⑥ もし接続できない場合は本体の再起動をお試しください。

## 7. USB接続

---

- ① 本体下部にある電源端子とPCを付属のMicroUSBケーブルで接続してください。
- ② PCの画面に有線接続のマークが表示されましたら、USB接続完了です。

## 8. アフターサービスのご案内

### 電池パックの劣化について

電池パックは消耗品です。充放電を繰り返すことで性能が徐々に劣化し、膨張する場合があります。電池パックの膨張により、機器本体(E5785-320a)が膨れている場合は、火傷や、怪我などの原因となりますので、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

### 電池パックが膨張したときや、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは・・・？

電池の寿命が近づいております。その際は、**新しい機器(モバイルタイプ)と無償で交換いたします**のでお早めにHai connectお問い合わせ窓口へご連絡ください。

## 9. お問い合わせ窓口

ご不明な点がございましたら、Hai connectコールセンター、または、Hai connectホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

### ■Hai connectコールセンター

0120-48-1274（受付時間:9:00～18:00／年末年始を除く）

### ■Hai connectホームページ お問い合わせフォーム

[https://www.bwa.jp/inquiry/inquiry\\_form/](https://www.bwa.jp/inquiry/inquiry_form/)

